

Manuel d'utilisation lance balle

COMMENT FONCTIONNE LE LANCE BALLE « SLINGER BAG » ?

On vous conseille de regarder cette vidéo qui vous permet de vous familiariser avec l'équipement: <https://www.youtube.com/watch?v=gsG9BX-DeQc>

COMMENT UTILISER LE LANCE BALLE AU TC LA VENOGÉ ?

- Vous réservez le terrain et vous choisissez comme adversaire « machine à balles »
- Vous récupérez le lanceur du local technique ainsi que le sceau de balles
- Vous le positionnez sur le terrain (cf. section « placement et réglages »)
 - Attention de bien placer le sac sur l'oscillateur et le connecter avec le fil blanc
- Vous choisissez la vitesse et la fréquence de lancement (cf. section « placement et réglages »)
- Vous allumez avec le bouton On/Off et vous jouez!
 - **Attention à ne pas vous placer devant le lance balles à faible distance quand il est allumé (l'utilisation par des enfants est interdite sauf si accompagnés par un adulte)**
- A la fin de votre entraînement, vous remettez le lance-balles dans le local technique et vous branchez la batterie pour laisser l'équipement chargé pour le prochain joueur

PLUS D'INFORMATION

Une notice plus détaillée du lance balle Slinger Bag peut être trouvée ici: <https://www.sportssystem.fr/img/cms/Slinger%20Grand%20Slam%20Pack%20-%20Guide%20dutilisation.pdf>

ACCESSOIRES

Le lance balle vient avec un oscillateur, un tube ramasse balles, une télécommande ainsi qu'un support de téléphone portable pour vous enregistrer si vous le souhaitez.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DU LANCE BALLE SLINGER BAG

- Poids : 15 kilos
- Vitesse : de 16 km/h à 73 km/h
- Réglage de l'intervalle d'éjection
- Mode aléatoire pour éjecter les balles de tennis
- 5 heures de jeu sur batterie
- Capacité de 144 balles (idéale à 72 balles)
- Batterie en lithium (5 heures d'utilisation)

PLACEMENT SUR LE COURT ET REGLAGES

Le placement sur le terrain du lanceur de balles dépend principalement des paramètres de vitesse de la balle et de l'angle de lancement de la balle.

Les illustrations ci-dessous peuvent être utilisées comme référence pour placer le lanceur sur le terrain pour les exercices / entraînements.

DÉBUTANT

Placement sur le court : Placez le lance-balles sur la ligne de service du côté opposé du filet au joueur.

Angle: Placez le curseur sur la marque d'élévation de 30 degrés.

Vitesse de la balle : Réglez sur DÉBUTANT.

Fréquence de la balle : Réglez sur DÉBUTANT.



INTERMEDIAIRE

Placement sur le court : Placez le lance-balles près de la ligne de fond de court.

Angle: Placez le curseur sur la marque d'élévation de 20 degrés.

Vitesse de la balle : Réglez sur INTERMEDIAIRE.

Fréquence de la balle : Réglez sur INTERMEDIAIRE.



AVANCÉ

Placement sur le court : Placez le lance-balles près de la ligne de fond de court.

Angle: Placez le curseur sur la marque d'élévation de 20 degrés.

Vitesse de la balle : Réglez sur AVANCÉ.

Fréquence de la balle : Réglez sur AVANCÉ.

